

CASELLA MEASUREMENT Regent House, Wolselev Road, Kempston, Bedford, MK42 7JY, Reino Unido Teléfono: +44 (0) 1234 847 799 Fax: +44 (0) 1234 841 490 E-mail de soporte técnico: techsupport@casellacel.com Para soporte técnico en línea: http://supportdesk.casellacel.com

CASELLA CEL Inc. Empresa subsidiaria de IDEAL Industries. Inc. 415 Lawrence Bell Drive, Unit 4, Buffalo, NY 14221, Estados Unidos

> Gratuito: (800) 366-2966 Teléfono: (603) 672-0031 Fax: (603) 672-8053 E-mail: Info@CasellaUSA.com Web: www.casellausa.com

Número documento FG57-01 © 2013 Casella Measurement

www.casellameasurement.com

CASELLA Guía de campo CEL-712 Microdust Pro



Figura 1. El CEL-712 Microdust Pro

Introducción

Esta quía de campo ha sido diseñada para que pueda familiarizarse rápidamente con su monitor de polvo en tiempo real CEL-712 Microdust Pro

La quía presupone que es la primera vez que utiliza este instrumento, e incluye instrucciones para instalar las pilas, encender y configurar el instrumento para que esté listo para usarlo, calibrarlo, tomar medidas y almacenarlo de forma segura.

IMPORTANTE

Deseamos que aproveche al máximo el rendimiento de su instrumento Microdust Pro. Consulte en el Manual de usuario la información referente a seguridad y las instrucciones de funcionamiento más específicas

Piense en su entorno. Piense en Casella

Instalación de las pilas

El instrumento Microdust Pro utiliza tres pilas AA.

Retire la tapa del compartimento de las pilas y coloque las pilas usando las polaridades correctas. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Nota: Las pilas pueden ser de zinc-carbón, alcalinas o recargables. NO mezcle tipos distintos de pilas. Vuelva a colocar al mismo tiempo todas las pilas del instrumento.

Conectar la sonda

Con el punto roio del conector hacia delante, inserte el conector de la sonda en el enchufe situado en la parte superior del instrumento. Pulse el conector hasta colocarlo en su lugar. Para guitar el conector, tire del collarín exterior v retírelo del instrumento.

La sonda se engancha en la base de soporte, situada en el lateral del instrumento. Al realizar mediciones, puede bien deiar la sonda en la base de soporte (útil si el instrumento está montado sobre un trípode) o bien separarla para facilitar el acceso y la toma de mediciones en lugares difíciles, como dentro de reiillas de ventilación o conductos. Mantener un pequeño fluio de aire a través de la sonda si esta se encuentra detenida.

ENCIENDA el instrumento

Pulse la tecla Encender/Apagar. Compruebe que el icono indicador del estado de las pilas muestre un nivel de carga adecuado.

Aparecerá brevemente la pantalla de inicialización, seguida de la pantalla del modo PARADA de la medición (barras rojas en la parte superior e inferior de la pantalla). En modo Parada, el registro de datos no está activo. Se pueden seleccionar diferentes pantallas de modo Parada pulsando la tecla

Ver: estas incluven las condiciones de polvo actuales en tiempo real más los resultados finales de la última "sesión" de medición (si procede). Pulse la tecla Menú para acceder a las pantallas Aiustes. Memoria y Estado del instrumento.

Controles del instrumento

Las pantallas del instrumento pueden mostrar información sobre las mediciones. una serie de iconos para que seleccione opciones o los aiustes de configuración.

En la parte inferior de cada pantalla aparecen opciones de menú variables. que podrá seleccionar pulsando la tecla variable que aparece debajo.

Las cuatro teclas de navegación le permiten desplazarse por los iconos en pantalla y cambiar los aiustes de la configuración del instrumento.

Consulte el Manual de usuario del Microdust Pro, donde encontrará instrucciones completas sobre el uso de los controles y los aiustes de configuración del instrumento.

Configuración del instrumento

Aiuste de fecha v hora

Abra la pantalla Configuración, seleccione la opción "Aiustar reloi" v pulse la tecla variable Seleccionar.

Utilice las teclas de navegación izquierda/derecha para seleccionar dígitos de fecha y hora, y las teclas

Set Clock

Save

Setup

62 🔇

Measurement Settings

Dienlay Averaging 2 Sace

Logging Interval 1 Mins

Synchronise Log. Time 🗶

Press **I** to Select Particle

Default

User 3

Ranne

User 4

Factor

1.000

1 000

1.000

1.000

Auto

de navegación arriba/abaio para cambiar el aiuste actual. Pulse la Time: **↓**11:09:55) tecla variable Salir para quardar los aiustes de fecha v hora. Date: 10 / Jan / 13 El instrumento utiliza la información

de fecha y hora para marcar la hora de las mediciones en la memoria de resultados.

Seleccionar rango automático

Para la mayoría de las aplicaciones, debería utilizar la selección de rango automático.

Abra la pantalla Configuración, seleccione la opción Aiustes de medición y pulse la tecla variable Seleccionar.

Utilice las teclas de navegación arriba/abaio para seleccionar la

entrada del Rango, pulse la tecla variable Editar v a continuación utilice las teclas de navegación izquierda/derecha para seleccionar la opción de rado Auto. Pulse la tecla variable Salir para quardar los aiustes. Seleccionar la visualización



El instrumento muestra mediciones que son un promedio móvil tomado a lo largo de un período de tiempo. Configure el ajuste Visualizar promediación con un tiempo mayor para meiorar la estabilidad de la medición cuando la concentración de partículas esté cambiando rápidamente.

El ajuste Visualizar promediación permite seleccionar períodos de entre 1 v 60 segundos.

Calibración

Antes de utilizar el instrumento para realizar mediciones, deberá comprobar los aiustes de calibración. Se deben comprobar dos aiustes de calibración

Cero aiusta el instrumento al valor cero cuando no hav contaminación de partículas.

La calibración de Alcance restablece los ajustes de fábrica estándar del instrumento para la sensibilidad.

Abra la pantalla Configuración, seleccione la opción Calibración v pulse la tecla variable Seleccionar.

Aiuste a cero

Conecte el fuelle de purga a la boquilla situada en el extremo del asa de la sonda. Presione el fuelle rápidamente para llenar la sonda de aire limpio antes de realizar un aiuste a cero.

Consulte el Manual de usuario de Microdust Pro, donde se explica Zero Adjustment cómo purgar la sonda con aire limpio.

Seleccione el icono Aiuste a cero

Seleccionar para iniciar el aiuste a cero.

Calibración de Alcance

Todas las sondas se suministran con una inserción de calibración óptica. Para realizar una calibración de alcance debe utilizar la inserción de calibración adecuada a la sonda utilizada. No mezcle inserciones de calibración entre diferentes sondas

Aiuste la inserción de calibración en el lado dentado de la cámara de muestreo, asegurándose de que las marcas de las flechas apuntan hacia el asa.

Seleccione el icono Calibración de alcance y pulse la tecla variable Seleccionar para iniciar la calibración de alcance. Una barra de progreso muestra el progreso de calibración v la pantalla muestra los resultados del proceso de calibración.

Registro de datos

El instrumento almacena mediciones en su memoria interna, tras lo cual podrá verlas en pantalla o transferirlas a un ordenador donde esté instalado el software de gestión de datos Casella Insight, para su análisis v almacenamiento a largo plazo

Seleccione el icono Aiustes de medición en la pantalla Aiustes, pulse la tecla variable Seleccionar y defina un intervalo de registro adecuado. El intervalo de registro (entre 1 segundo y 60 minutos) es el período de tiempo entre cada punto de datos registrado.

Seleccione un intervalo de registro corto para sesiones de medición cortas en las que necesite mediciones de alta resolución.

Seleccione un intervalo de registro largo para sesiones de medición largas, en las que no espera que se produzcan cambios rápidos en las mediciones

El registro cesa automáticamente cuando la memoria interna está llena.

Pulse la tecla Operación/Parada desde la pantalla de medición para iniciar el registro de datos. Pulse de nuevo la tecla Operación/Parada para detener el registro.

Pantalla de resultados de memoria

El instrumento almacena los resultados de las sesiones de medición en la memoria interna de resultados, donde podrá ver un resumen de los datos. Si desea realizar una

análisis más exhaustivo de cada sesión de medición, transfiera estos datos a un ordenador.

Abra la pantalla Aiustes del instrumento, seleccione el icono Resultados de memoria y pulse la tecla variable Seleccionar para mostrar las pantallas Resultados de memoria.

La primera pantalla muestra sesiones de medición de acuerdo a su fecha de almacenamiento. Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar una de las entradas de la lista, y pulse la tecla variable Seleccionar para mostrar todas las sesiones de medición correspondientes a esa fecha.



f Select

Zero Adjustment

Adjustment







Menu 2



C – Teclas de navegación

D - Tecla Operación/Parada

Controles del instrumento









Default

liser 3

llear 4

En la lista se muestra la hora de inicio y la duración de cada una de las sesiones de medición para dicha fecha.

Pulse las teclas arriba/abaio para resaltar una de las sesiones de medición de la lista, v pulse la tecla variable Seleccionar para acceder a la pantalla Ver resultados.

Resalte el icono Resultados v pulse la tecla variable Seleccionar para ver un resumen de la sesión de medición seleccionada.

Resalte el icono Borrar y pulse la tecla variable Seleccionar para borrar una sesión de medición Puede borrar sesiones individuales o todas las sesiones.



				U	
Memory Results			Memory Results		
Runs stored 5/500			Date: 10 Jan 2013		
Date	Measure	ments	P	Start	Duration
(18 Jan 20	113 5		- 885	12:03:57	0:03:28
			004	11:59:55	0:00:23
			003	11:55:17	0:02:30
			002	11:50:43	0:02:52
			881	11:49:58	0:00:05

