



TSI INCORPORATED

500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 874 2811 + fax 651 490 3824 + web www.tsi.com

**NOTICE PRODUITS - ARRÊT IMMÉDIAT
DE L'UTILISATION**

**De TOUTES les unités PANDA "Positive and Negative Ductwork
Accreditation" fabriquées par Airflow™ Instruments ou TSI
Incorporated**

24 juin 2020 - Tous les destinataires de cet AVIS D'ARRÊT D'UTILISATION obligatoire doivent lire, comprendre et suivre toutes les instructions. Tout manquement à cette obligation peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT.

Nous vous écrivons pour vous informer d'un grave risque de sécurité concernant TOUS les modèles de nos unités PANDA "Positive and Negative Ductwork Accreditation".
Le présent avis concerne tous les modèles figurant à l'annexe A.

ACTION A ENTREPRENDRE POUR TOUTES LES UNITÉS :

DANGER

L'inspection et la réparation des unités ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. N'utilisez qu'un équipement de protection individuelle approprié et suivez des pratiques sûres de travail sur un équipement électrique. Vérifiez que l'unité est hors tension avant toute inspection. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

Mettez l'appareil hors tension en débranchant la prise et attendez au moins dix minutes après la mise hors tension avant de toucher les fiches de la prise (230V ou 110V) que ce soit sur l'appareil ou au bout du cordon. TSI Incorporated a trouvé une solution et enverra des kits de réparation à ses distributeurs et acheteurs directs dans les prochaines semaines.

Tant que le kit de réparation n'a pas été installé par un technicien de service autorisé, l'appareil ne peut pas être utilisé et doit rester débranché. Marquez la prise avec une étiquette/un marquage très visible contenant la mention suivante :


"Danger - Pour éviter tout risque de blessure grave ou de mort, cette fiche DOIT rester débranchée du secteur jusqu'à nouvel ordre.

TSI Incorporated a été contacté et un kit de réparation a été demandé".

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer si votre produit est concerné, veuillez contacter TSI à l'adresse dan.happe@tsi.com ou bas.barath@tsi.com.

TSI reconnaît et regrette les inconvénients que cette non-conformité potentielle du produit vous a causés et vous demande de coopérer à la réalisation de l'arrêt d'utilisation nécessaire. TSI s'engage à fournir des produits sûrs et fiables et nous apprécions grandement votre aide à ce sujet.

Cordialement,



Daniel G. Happe

General

Counsel

651.490.3882

dan.happe@tsi.com

ANNEXE A

Airflow™ Instruments

PAN311

PAN311-110

PAN315

PAN315-110

PAN321

PAN321-110

PAN331

PAN331-110

PAN341

PAN341-NB

PAN341-110

PAN341-110-NB

TSI Incorporated

PAN211

PAN211-110

PAN221

PAN221-110

PAN231

PAN231-NB

PAN231-110

PAN231-110-NB

PAN311

PAN311-110

PAN315

PAN315-110