



TSI INCORPORATED

500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 USA
tel 651 490 2811 + toll free 800 874 2811 + fax 651 490 3824 + web www.tsi.com

产品建议——立即停止使用
所有由Airflow™ Instruments或TSI Incorporated制造的PANDA“正负管道认证”设备

2020年6月24日——所有收到本强制停止使用通知的人都必须阅读、理解并遵守本通知所有指示。否则可能会导致严重的伤害或死亡。

我们谨以本函通知您，我们的PANDA“正负管道认证”设备的所有型号都存在严重的安全隐患。本通知适用于附件A中所列出的所有型号。

针对所有设备的行动：

危险

设备的检查和维修只能由符合资格的人员进行。请使用适当的个人防护设备，并遵循安全电气工作操作惯例。在检查之前，请确认设备已经断电。如果不遵守这些指示，可能会导致严重的身体伤害或死亡。

拔掉插头以断开设备电源，并且在断电后至少十分钟内不要触摸设备上的插头片（230V或110V）或电线末端。

TSI Incorporated已经找到了解决方案，并将在未来几周内向其经销商和直接购买者发送维修包。在经授权的维修技术人员安装维修包之前，不能使用该设备，并保持断电状态。请在插头上贴上含有以下文字的醒目标签/标记：

“危险——为避免严重的伤害或死亡危险，此插头必须保持断开电源，直到有另行通知。”

已联系TSI Incorporated，并要求提供维修包。”

如果您需要任何帮助来确定您的产品是否受到影响，请联系TSI公司，联系方式如下：
dan.happe@tsi.com 或 bas.barath@tsi.com。

TSI认识到这一潜在的产品不合格情况给您带来的不便，并对此表示遗憾，请您配合完成必要的**停止使用**。TSI致力于提供安全可靠的产品，我们非常感谢您对此事的配合与协助。

此致，

敬礼！

Daniel G. Happe
法务总监
651.490.3882
dan.happe@tsi.com

附件A

Airflow™ Instruments

PAN311

PAN311-110

PAN315

PAN315-110

PAN321

PAN321-110

PAN331

PAN331-110

PAN341

PAN341-NB

PAN341-110

PAN341-110-NB

TSI Incorporated

PAN211

PAN211-110

PAN221

PAN221-110

PAN231

PAN231-NB

PAN231-110

PAN231-110-NB

PAN311

PAN311-110

PAN315

PAN315-110