



® Knowledge Beyond Measure.

SidePak™ personengetragener Aerosolmonitor

Modelle AM520 und AM520i



Die SidePak™ AM520 und AM520i personengetragenen Aerosolmonitore sind kleine, tragbare, batteriebetriebene lichtstreuende Laserphotometer inkl. Datenaufzeichnungsfunktion, die in Echtzeit die Aerosolmassenkonzentration von Stäuben, Dämpfen, Rauch und Nebel im Atembereich einer Person messen.

Neu entwickelte Einlasskonditionierer verbessern die Erfassung von hohen Massenkonzentrationen und ermöglichen die Messung der Größenfraktionen PM10, PM4 (Lungengängig), PM5 (Lungengängig China), PM2,5, PM1 und 0,8µm Diesel Particulate Matter (DPM).

Diese Messgeräte sind die perfekte Lösung für personenbezogene Aerosolprobenahmen in Echtzeit in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen, u. a. in der allgemeinen Industrie, Gießereien, Baustellen, Beton- und Zementfertigungen, Chemiewerken, Raffinerien, petrochemischen Industrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, Transportwesen, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau oder Bergbau. Das **Modell AM520i ist das kleinste eigensichere Echtzeit-Photometer für die Überwachung in entflammaren und explosiven Umgebungen, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.**

Neue Leistungsmerkmale

- Gleichzeitige Anzeige und Protokollierung von Massenkonzentration und stoffspezifischer Teilkonzentration auf einem Display
- Speicherung von bis zu 10 benutzerdefinierten Kalibrierfaktoren auf dem Gerät für verschiedene Anwendungen
- Aktualisierte TrakPro™ v5 Datenanalysesoftware mit:
 - Benutzerdefiniertem Kalibrierfaktor-Rechner zur Vereinfachung des Prozesses
 - der Möglichkeit, weiterhin benutzerdefinierte Kalibrierfaktoren zu benennen und auf das Gerät hochzuladen
 - Verbesserte Warnfunktionen, einschließlich Alarmwert für stoffspezifische Teilkonzentration

Zusätzliche Produktvorteile

- Messung der Massenkonzentration und Datenaufzeichnung in Echtzeit für Datenanalysen im Feld
- Bedienung über Tasten oder programmierbar über neu verbesserte TrakPro™ v5 Data Analysis Software
- Vom Benutzer wählbare Alarmschwellen zur Warnung bei hohen Aerosol-Konzentrationen
- Neu entwickelte und widerstandsfähige Impaktoren ermöglichen die zuverlässige Größenfraktionierung bei höheren Aerosolkonzentrationen und längerer Laufzeit
- Das Modell AM520i wurde entwickelt und getestet, um die Anforderungen an die Eigensicherheit gemäß IEC (International Electrotechnical Commission) zu erfüllen - siehe TSI® App Note EXPMN-017 für ein grundlegendes Verständnis der Eigensicherheit

Spezifikationen

SidePak™ personengetragener Aerosolmonitor

Modelle AM520 und AM520i

Empfindlichkeit

Sensortyp 90° Lichtstreuung, 650 nm Laserdiode
Kalibrierung Gravimetrische Vergleichsprobe der lungengängigen Fraktion, Prüfstaub gemäß ISO 12103-1, A1

Aerosol
Konzentrationsbereich 0,001 bis 100 mg/m³
Partikelgrößenbereich 0,1 bis 10 µm
Auflösung 0,001 mg/m³
Nullpunktsicherheit ±0,001 mg/m³ über 24 Stunden bei Zeitkonstante 10 Sekunden
Temperaturkoeffizient ca. +0,0005 mg/m³ pro °C (für Abweichungen von der Temperatur der letzten Nullung)

Durchflussrate

Bereich Frei einstellbar, 0 bis 1,8 Liter/Min
Hinweis: Der maximale Durchfluss hängt vom angeschlossenen Impaktor bzw. Zyklon ab

Temperaturbereich

Betriebstemperatur 0° C bis 50° C
Lagertemperatur -20° C bis 60° C
Betriebsluftfeuchte 0 bis 95% rel., nicht-kondensierend

Zeitkonstante (OLED-Anzeige)

Bereich Einstellbar von 1 bis 60 Sekunden

Eingebaute Einlässe

Standardeinlass Nicht größenspezifisch
PM1.0 Impaktor 50% Cut-Off bei 1,0 µm
PM2.5 Impaktor 50% Cut-Off bei 2,5 µm
PM5.0 Impaktor 50% Cut-Off bei 5,0 µm
PM10 Impaktor 50% Cut-Off bei 10,0 µm

Unterstützte Zykclone

4 µm Dorr-Oliver 50% Cut-Off bei 4,0 µm
0,8 µm DPM 50% Cut-Off bei 0,8 µm

Alarmer

Alarmarten Allgemein, STEL
Voreinstellung 0,5 mg/m³, 1 mg/m³, 3 mg/m³, 5 mg/m³, 15 mg/m³, Aus
Über die TrakPro-Software programmierbar von 0,001 bis 999 mg/m³
Alarmausgabe 95 dB(A) Alarmton (bei 30 cm), rote Blink-LED, rot blinkende OLED-Anzeige
Alarm- Mute 30 s, 1 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, Aus

Datenaufzeichnung

Datenpunkte ca. 80.000 (55 Tage bei einer Minute Logging Interval)
Aufzeichnungsintervall Einstellbar von 1 Sekunde bis 60 Minuten

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

TSI und das TSI-Logo sind eingetragene Marken von TSI Incorporated in den Vereinigten Staaten und können durch Markenregistrierungen in anderen Ländern geschützt sein.

Microsoft Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



Knowledge Beyond Measure.

TSI Incorporated - Besuchen Sie unsere Website www.tsi.com für weitere Informationen.

USA Tel: +1 800 874 2811
Großbritannien Tel: +44 149 4 459200
Frankreich Tel: +33 1 41 19 21 99
Deutschland Tel: +49 241 523030

Indien Tel: +91 80 67877200
China Tel: +86 10 8219 7688
Singapur Tel: +65 6595 6388

Kommunikationsschnittstelle

Typ USB 2.0
Gerätestecker USB Micro-B (Buchse)

Wählbare Kalibrierfaktoren

Werkseinstellung 1,0 (nicht einstellbar)
Einstellung „Umgebung“ 0,38 (nicht einstellbar)
Benutzerdefiniert 10, mit benutzerdefinierten Labeln über die TrakPro™ Software
Bereich 0,1 bis 10,0; frei einstellbar

Hardware

Außenmaße 129,5 mm x 94 mm x 78,4 mm
einschl. Batterie 803322
Gewicht 0,62 kg einschl. Batterie 803322
Anzeige Farb-OLED-Anzeige, Auflösung 160 x 128
Stativmontagemutter Innengewinde ¼-20

Akkusatz (Modell AM520 p/n 803300, Modell AM520i p/n 803322)

Leistung 5100 mAh Li-Ion Akku
Betriebszeit Mehr als 20 Stunden bei 1,7 l/min mit einem PM2.5 Impaktor
Ladezeit 4,0 Stunden (typisch bei vollständig entladem Akku)

Netzteil (Art. Nr. 803302)

Eingangsspannungsbereich 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung 12 VDC bei 3,0 A

Wartung

Reinigung/Kalibrierung jährl. Kalibrierung, Werk (empfohlen)
Nullkalibrierung Vor jedem Einsatz, Nutzer
Durchflussjustierung abh. vom Einlass-Impaktor, Nutzer

Mindestanforderungen TrakPro-Software

Kommunikations-schnittstelle Universal Serial Bus (USB) mind. v2.0
Betriebssystem Microsoft Windows® 7, 8, oder 10 (32 oder 64 Bit)

Zulassungen



Störfestigkeit EN61326-1:2013
Emissionen EN61326-1:2013 Klasse B
Sicherheit IEC 61010-1:2010
IEC 60825-1:2014

Eigensicher SidePak™ AM520i Personengetragener Aerosolmonitor

Siehe Datenblatt für weitere Details. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die bekannterweise entflammbare Gase und Dämpfe, entflammbare Fasern und entflammbaren Staub enthalten.

Erläuterung der Einstufung der Eigensicherheit - Global Zone Rating: Ex ia IIC T4 Ga (siehe TSI App Note EXPMN-016 für weitere Erläuterungen zur Eigensicherheitseinstufung des Modells AM520i und siehe TSI App Note EXPMN-017 für ein grundlegendes Verständnis der Eigensicherheit)

Zertifizierungen — IECEx, ATEX, CSA, IECEx SIM-19.0009X